



ROTISSERIE (GROOT MANDJIE + SPIT)

PRODUK KODE 115/1

INSTRUKSIES VIR GEBRUIK

- ◆ Die hoogte van hierdie toestel is verstelbaar vir braai op 'n plat oppervlakte of op 'n braai, in welke geval u die rooster op 'n laer posisie kan laat draai. Dit is noodsaaklik dat die mandjie/spit $\pm 12\text{mm}$ laer is aan die motor se kant. Doen die nodige verstellings voordat u begin braai.
- ◆ Die voedsel wat gebraai gaan word, moet eweredig in die mandjie gepak word, sodat dit kan balanseer. Indien dit nie so gedoen word nie, kan die motor se ratte beskadig word. U sal wel hoor as die motor swaarkry.
- ◆ As die motor in die "onderstebo" posisie (sien foto) gebruik word, dra dit nie die mandjie se gewig nie en sal die motor gevolglik langer hou.
- ◆ Die mandjie is van hoë gehalte chroom en kan in die skottelgoedwasser gewas word, die res van die Rotisserie is van staal en kan roes.
- ◆ U het 'n keuse of u van batterye gebruik wil maak of van elektrisiteit. In die geval van elektrisiteit sal u 'n "AC/DC" aanpasser moet aanskaf, met 'n 3 Volt verstelling.

-----ooOoo-----

ROTISSERIE (LARGE BASKET + SPIT)

PRODUCT CODE 115/1

INSTRUCTIONS FOR USE

- ◆ The height of this Rotisserie can be adjusted for use on either a flat surface or over a braai. Please ensure that the basket is $\pm 12\text{mm}$ lower on the side where the motor is mounted.
- ◆ Always ensure that your meat is evenly packed in the basket. This will allow the motor to run freely with no strain on its gears.
- ◆ Your motor will also last longer if it is mounted in the "upside down" position (see photo) as it does not carry the weight of the basket.
- ◆ The chrome basket can be washed in a dishwasher, the rest of the product is manufactured of Mild Steel and can rust.
- ◆ The motor runs off both batteries and electricity. Should you wish to use electricity, you will require an "AC/DC" adapter with a 3 Volt setting.